

MISE A JOUR Interfaces Stumpf

ATTENTION : La mise à jour de votre interface doit s'effectuer à partir d'un "vrai" Port série RS232.
N'utilisez pas d'adaptateur "USB -> Port série"

Dans votre disque dur, créez-vous un dossier **SOURCES Stumpf** (à moins qu'il existe déjà) dans lequel vous souhaitez enregistrer et archiver ce fichier *SDUpdateF.exe*.

Une fois le téléchargement terminé, à l'aide d'un câble RS232 (connecteur SubD9 mâle-femelle, fil à fil non croisé) reliez le port **RS232 IN** de votre interface au port **COM** de votre PC.

Mettez votre interface sous tension.

Sélectionnez le dossier **SOURCES Stumpf** dans lequel vous avez enregistré la mise à jour et cliquez deux fois sur le fichier *SDUpdateF.exe*.

Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur **Setup**. Suivez les indications des étapes suivantes.

Attention : Selon les interfaces, cette mise à jour peut demander jusqu'à 10 mn ! Il est impératif que l'interface ne soit pas mise hors tension pendant ce laps de temps. Évitez les jours orageux ...